



La Sous-couche Avant revêtements décoratifs lourds favorise l'accroche du ciment, colle pour carrelage, d'un enduit décoratif ou crépi, bois... Idéale pour imperméabiliser des cloisons en plâtre ou plaques de plâtre cartonnées, son film hydrofuge et micro-granité pénètre le support, renforce la résistance et facilite l'accrochage des finitions lourdes.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Mat Granité

**FORMAT**

0,5L - 2,5L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 1h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 48h

**RENDEMENT**

9m²

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Renforce l'adhérence du revêtement
- > Imperméabilise et durcit le support

PRÉPARATION

- > Les fonds doivent être bruts, sains, solides, propres et secs.
- > Ne pas appliquer sur supports humides. Eliminer toute trace d'ancienne peinture et de papier peint.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- > Employer pinceau, brosse ou rouleau (poils 10-12 mm).
- > Appliquer en une couche épaisse en passes croisées et finir en lissant.
- > Appliquer par une température comprise entre 10°C et 25°C.
- > Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.



Les conseils peinture Julien

Pour poser le revêtement lourd, utiliser de préférence une colle à l'eau. Si une colle en phase solvant ou du ciment colle doit être utilisé(e) pour les supports muraux, attendre 4 jours avant de recouvrir la Sous-couche Avant Revêtements décoratifs lourds. Ne pas appliquer sur supports humides avant d'avoir traité la cause de l'humidité. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.