

L'aérosol Effet métal permet de donner un effet métal (or, argent, cuivre, chrome, métallisé, martelé) à toutes surfaces ou objets en bois, osier, métal, acier, carton, plâtres, pierre, ainsi que les plastiques rigides (ABS, PVC), etc.

Directement sans sous-couche à l'intérieur comme à l'extérieur (pour les plastiques, faire un essai au préalable).

COULEURS

Martelées



Gris alu
martelé



Noir
Martelé

Or



Or



Or
antique



Argent

Métallisées



Noir
Métallis
é



Vert
Métallis
é



Rouge
Métallis
é



Violet
Métallis
é



Bleu
Métallis
é



Gris
Métallis
é

Chromées



Doré



Argent
é



Cuivre



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT
Brillant



FORMAT
400 mL



SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min



RENDEMENT
5m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Donne un effet métal à toutes surfaces et tous objets
- > Direct sur tous supports
- > Tendu parfait
- > Séchage rapide

PRÉPARATION

- > Les supports doivent être propres, secs, dérouillées et dégraissés.
- > Masquer éventuellement les parties à protéger.
- > Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

APPLICATION

- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Faire un essai préalable sur un échantillon.
- > Pulvériser en fines couches croisées de 25 à 30 cm.
- > Sec au touche en 10 minutes et en profondeur en 24h.
- > Les couches suivantes sont applicables après 5 minutes.



Les conseils peinture Julien

Pour une application homogène de la peinture, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer plutôt plusieurs couches fines qu'une épaisse. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent, dans un endroit bien aéré. Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec à l'abri du soleil et des sources de chaleur. Pour les tons cuivre, chrome et argent, or : aspect fragile. A réserver pour la décoration intérieure. Pour protéger : recouvrir après 24h avec le Vernis Intérieur Julien. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.