



L'aérosol Peinture Electroménager rénove les appareils électroménagers : réfrigérateur, machine à laver, lave-vaisselle... ternis par le temps, rayés ou écaillés.

Ultra couvrante, elle isole le métal et empêche le développement de la rouille.

COULEURS

Satin

Blanc
email



Gris Alu



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Satin

**FORMAT**

400 mL

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 10 min

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 10 min

**RENDEMENT**

5m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Rénove les appareils électroménagers : réfrigérateur, machine à laver, lave-vaisselle...ternis par le temps, rayés ou écaillés.
- > Isole le métal et empêche ainsi le développement de la rouille.
- > Reproduit la nuance blanc « émail » de l'électroménager, grâce à la présence d'un azurant.

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées.
- > Masquer les parties à protéger et les joints.
- > Enlever les éventuelles parties non adhérentes.
- > Reboucher au mastic carrossier les gros éclats ou les petits enfoncements.
- > Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant d'appliquer (vous devez avoir entendu le bruit des billes de mélange).

APPLICATION

- > Pulvériser d'un mouvement ample et régulier les zones à peindre à 25-30 cm de distance.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Agiter régulièrement pendant l'application.
- > Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.



Les conseils peinture Julien

Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C. Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec à l'abri du soleil et des sources de chaleur. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.