



L'imperméabilisant universel incolore sans silicone empêche l'eau de s'infiltrer dans les matériaux tels que : textiles lourds, cuir, bois, pierre, etc. Il est particulièrement recommandé pour la protection contre les tâches d'humidité des toiles de tentes de camping, des parasols, des stores, housses, articles de sport en cuir (ballon, sac.). Sa formulation permet également une utilisation sur des objets en pierre (statue) ou béton (vasque) afin d'éviter les moisissures et les efflorescences de salpêtre. Afin de préserver l'aspect initial du support traité, l'imperméabilisant contient des agents de protection contre les UV, les intempéries ou l'atmosphère polluée. Sa formule à base de résines acryliques permettra de lessiver avec de l'eau même additionnée de détergent non agressif. L'absence de silicone autorise un éventuel recouvrement ultérieur avec tout type de peinture.



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT
Incolore



FORMAT
400 mL



SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min



RENDEMENT
5m²



NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Empêche l'eau de s'infiltrer dans les matériaux tels que : textiles lourds, cuir, bois, pierres,
- > Recommandé pour la protection contre les taches d'humidité
- > Contient des agents de protection contre les UV, les intempéries ou l'atmosphère polluée.

PRÉPARATION

- > Le support à imperméabiliser doit être absorbant. Éliminer la saleté, la graisse, la poussière et les parties non adhérentes.
- > Masquer éventuellement les parties ne devant pas être imperméabilisées avec, par exemple, du papier journal et de l'adhésif.
- > Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20-25°C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

APPLICATION

- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Pulvériser en fines couches croisées à une distance d'environ 25 à 30 cm, avec un mouvement régulier et ample.
- > Pour une efficacité maximale, renouveler l'opération jusqu'à saturation.
- > Sec au toucher en 10 min et en profondeur en 24 heures.
- > Ne pas utiliser sur les vêtements ni les tissus d'ameublement.





Les conseils peinture Julien

Pour une application homogène, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent, dans un endroit bien aéré.